17.故障かなと思ったら

お知らせ表示はオプションセンサーの検知時に表示します。 お知らせ表示の時は点検ランプが点滅します。

お知らせ表示の種類	原因	処 置
E *1	換気扇の異常です。	セットボタンを約3秒間長押しして表示を解
*1	水漏れや水没異常です。	除し、専門業者にお問い合わせください。

修理を依頼される前に次の点検をお願いします。

現象	原因	処 置
動作しない。	電源が入っていない。	電源を入れてください。
(電源ランプ点灯なし)	接続端子間違い。	正しく接続してください。
出力しない。 (負荷ランプ点灯) A (橙) B (黄)	内部部品の故障。	ハイブリッド・コントロ ー ラーをお取り替えください。
設定しても動作しない。 (タイマー 動作時)	モードを タイマー にして いない。	モードを タイマー にして ください。
水蒸気量の設定ができない。	ハイブリッドセンサーが 接続されていない。	ハイブリッドセンサーを 接続してください。
設定通り動作しない。	時刻がずれている。	正しい時刻に設定してください。
改た通り動作しない。	時計を12時間制で設定して いる。	時計を24時間制で設定して ください。
時計がくるう。	温度の高いあるいは低い場 所に設置されている。	周囲温度を25℃前後にして ください。
表示しない。	省エネモードになっている。 ※2	リセットボタン以外のボタ ンを1秒以上押してくださ い。
ま子が占減している	リセットボタンを押した。	再度設定しなおしてくださ い。
表示が点滅している。	停電時に生じた場合はバッ クアップ電池の寿命です。	停電の度に設定が必要になります。※電門業者に問合わせてください。

^{※1} オプションセンサー作動時に表示します。

24 HCTE-0609-3

ハイブリッド・コントローラー

取扱説明書



このたびは、ハイブリッド・コントローラーをお買い上げいただき、まことにありが とうございました。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

目次	1	安全上のご注意・・・・・・・・・2~3
	2	製品概要・・・・・・・・・・・・3
	3	ハイブリッド・コントローラー各部の説明 ・・4~5
	4	ハイブリッド・コントローラー寸法図・・・・・5
	5	ハイブリッドセンサー各部の説明・・・・・・6
	6	ハイブリッドセンサー寸法図・・・・・・・6
	7	梱包内容・・・・・・・・・・・・・・・・7
	8	時計の設定・・・・・・・・・・・7
		モードの設定 ・・・・・・・・・7~8
		タイマーとセンサー感度の設定
		1.ハイブリッド運転の場合・・・・・・・9~10
		2.マニュアル運転の場合 ・・・・・・11~13
	11	リセット・・・・・・・・13
	12	取付概要 ・・・・・・・・・・・・14
	13	ハイブリッド・コントローラーの取付
		1.壁面 (パネル) への取付・・・・・・・15~16
		2.柱等(木部)への取付・・・・・・・・17~18
	14	ハイブリッドセンサーの取付
		1.ハイブリッドセンサーの取付位置・・・・・・・18
		2.ハイブリッドセンサーの取付方法・・・・・・・19
		3.ハイブリッドセンサーの結線方法・・・・・・・19
	15	結線方法
		1.電線の準備 ・・・・・・・・・・・・20
		2.電線の加工・・・・・・・・・・・・20
		3.端子への接続・・・・・・・・・・・・21
		4.結線の確認・・・・・・・・・・・・22
		5.現在の設定を確認する場合・・・・・・・・22
	16	定格一覧・・・・・・・・・・・・23
	17	故障かなと思ったら ・・・・・・・・24

オプションセンサーが接続されてなく、お知らせ表示する場合はセットボタンを長押しして 解除してください。

^{※2} 省エネモード・・・・ 100 V 入力なし状態で、30 秒スイッチ操作がないと表示が消灯します。

1.安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り いただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区 分し、説明しています。

この表示の欄は

「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

!注意

この表示の欄は

「障害を負う可能性または物的損害の発生が想定される」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



修理・分解・改造をしないでください。

感電・火災・故障の原因になります。



🔪 水や油をかけないでください。

感電・火災・故障の原因になります。



、定格以上の負荷を直接制御しないでください。

√ 火災・火傷・故障の原因となります。



| 加圧・加熱(50℃以上)をしないでください。

発火・破裂の恐れがあります。



適正な電線をご使用ください。

り 不適正な電線の使用は火災・火傷の原因となります。

▶ 端子ねじは確実に締付けてください。

と ゆるみが生じると火災の原因となります。

 施工・点検時には必ず主電源を切ってください。 り切らずに行なうと感電の危険があります。

取付工事および電気工事は「電気設備技術基準」 「内線規程」に基づいて専門工事店が行なってください。 誤った配線工事は火災・感電の恐れがあります。



施工上

ご注意

このハイブリッド・コントローラーは 床下換気システム「タービン・ユニット」専用の コントローラーです。 他の用途には絶対に使用しないでください。

次のような場所では使用しないでください。

誤動作・故障・漏電の原因になります。

- **■**-10℃以下、+50℃以上の場所
- ■屋外等の雨や日光の直接当たる場所
- ■結露が発生する場所
- ■亜硫酸ガスやアンモニア等の腐食性ガスのある場所
- ■湿気、粉塵の多い場所
- ■振動や衝撃の発生する場所
- ■高周波ノイズ、磁界、電界の強い場所



電源端子と出力端子を間違えないでください。

誤動作・故障の原因になります。



定格内の電源をご使用ください。

定格外の電源に接続すると誤動作・故障の原因 になります。



施工後は結線が正しいことを十分ご確認のうえで主電源 を入れ動作テストを行なってください。

2.製品概要

- 1.床下換気システム「タービン・ユニット」専用のコントローラーです。
- 2.A (排気) モード、 B (撹拌・拡散) モード、 A (排気) · B (撹拌・拡散) モード、タイマーモード、停止モードが選択できます。
- 3.ハイブリッドセンサー使用時は、タイマーモードで水蒸気量(相対湿度と温 度を測定し、算出)の変化により動作をします。 水蒸気量が設定値以下でA(排気)運転およびB(撹拌・拡散)の運転をしま
- ※外気の湿った空気を床下に入れません。


す。設定値以上でB(撹拌・拡散)運転のみします。

4.表示に「HB」が点灯しているときは、ハイブリッド運転となりフィトンチッ ド効果を効率よく運転するフィトンチッド付きの専用モードです。

3.ハイブリッド・コントローラー各部の説明


ハイブリッド・コントローラー









「4.ハイブリッド・コントローラー寸法図



5.ハイブリッドセンサー各部の説明



6.ハイブリッドセンサー寸法図



7.梱包内容

- ●ハイブリッド·コントローラー×1ヶ
- ●ハイブリッドセンサー× 1ヶ
- ●取扱説明書×1冊
- ●通信ケーブル×1本
- ●丸型圧着端子×2ヶ

- ●横P付コード×1本
- ●プラスチックアンカー×2ヶ (ハイブリッド・コントローラー取付用)
- ●なベタッピンねじ(φ3.5×40)×2本 (ハイブリッド・コントローラー取付用)
- ●丸木ねじ(φ3.1×20)×1本 (ハイブリッドセンサー取付用)

8.時計の設定

※時計は24時間制です。

手順 例: 午後3時30分(15時30分)に設定する場合



- 1. (時計) を1秒以上長押しすると液晶表示部の 時刻が点滅します。
- **時** を押しながら**時** と**分**を押して
- 15:30に合わせます。
- ※ 📵 と 🗭 は長押しすると早送りされます。
- 2. 😝 をはなすことで設定が終了します。

リセット後は自動で0:00に設定されます。 ※リセット方法は13ページ

9.モードの設定

●各モードの説明

A(排気)モード・・・・・・常にA運転します。

B(撹拌·拡散)モード・・・・・常にB運転します。

A (排気)·B (撹拌·拡散)モード・常にA·B運転します。

タイマーモード・・・・・設定時間内でA運転およびB運転をします。 ハイブリッドセンサー使用の場合は、A運転 のみ水蒸気量での制御をします。

タイマーモードは、「ハイブリッド運転 | 「マニュアル運転 | を選ぶことができます。

ハイブリッド運転

マニュアル運転

B運転はA運転の設定より自動的 に2時間遅れて運転、停止します。

A運転およびB運転とも設定時間を 自由に変更することができます。


停止モード・・・・・・運転を停止します。

モードを変更する



📑 順 例: タイマーモードに設定する場合

(モード) を押して液晶表示部に タイマー を表示 させます。



を押す度に各モードが切り替わります。

1回押す





1回押す



1秒以上長く押す

リセット後は自動で停止モードに設定されます。 ※リセット方法は13ページ

ハイブリッド運転 / マニュアル運転を切り換える



設定

(tyl)


(f)

時計

1秒以上 長押し

€-19

手 順 例: 運転を切り換える場合



2. ハイブリッド運転にする場合は(地)を1秒 以上長押しして一を点灯させます。

> マニュアル運転にする場合は(地)を1秒以 上長押しして一を消灯させます。

10.タイマーとセンサー感度の設定

タイマーモード時、センサー感度の設定をするとタイマー設定時間と は別に水蒸気量での動作もします。外気の水蒸気量が設定よりも少な ければA運転およびB運転をし、多ければB運転のみします。

1.ハイブリッド運転の場合

設定の流れ

ハイブリッド 運転の設定

タイマー「入し時刻


センサー感度 $H01 \sim H05$

オプションヤンサ-の設定 ※

※オプションセンサーの設定は各センサーの取扱説明書「初期設定」の項目を参照ください。 ※セットボタンを押すと設定が完了します。

例: タイマー設定時間を 10:00~15:00に 設定したときA運転、


B運転の動作。



ハイブリッド運転の設定







タイマー設定時間とセンサー感度の設定をする。

例: タイマー設定時間を9:00~16:00、 センサー感度の設定を**HO3**にする場合。

ハイブリッド運転にする

(#8) を1秒以上長押しすると、液晶表示部 に一が表示されます。

(設定)を押すと、液晶表示部にタイマー「入」 時刻が点滅表示されます。


以後の操作は(設定)を押したまま行います。

(時)+と(分)- を押して9:00に合わせます。

※ **(時)** と **(分)** は長押しすると早送りされます。

タイマー「入」時刻設定






タイマー「切」時刻設定



4. (です) を押すことでタイマー「入」時刻が設定され、同時にタイマー「切」時刻が点滅表示されます。



5. **時**+と**分**- を押して16:00に合わせます。


- ※ 📵 と 🕱 は長押しすると早送りされます。
- ・出荷時およびリセット後は自動でタイマー設定時間 A運転10:00~15:00、 B運転12:00~17:00、センサー感度H03に設定されます。
- ・タイマーの「入」時刻と「切」時刻は同じ時刻に設定できません。

センサー感度設定



6. を押すことでタイマー「切」時刻が設定され、同時にセンサー感度が点滅表示されます。


※リセット方法は13ページ



ハイブリッドセンサーを一度も接続していない場合は、センサー感度の設定はできません。

- 7. **時+**と**分**ーを押しH03またはH04に合わせます。
 - ※**(時)+と(分)-**を押す度に各数値に切り替わります。

センサー感度レベルと排気ファンの動作は、下記の通りです。



※排気ファンの効果を多く望む時や床下内の湿気が多い場合 HO4 HO5 または HO0 に設定を変更してください。

|HOO||はセンサーによる制御をしません。 (いつも回る)

3. (です) を押すことでサンサー感度レベルが設定されます。 同時に現在時刻が表示され、設定完了です。

2.マニュアル運転の場合

設定の流れ

A 運転「入」時刻 A 運転「切」時刻

センサー感度 H01~H05 B 運転「入」時刻 B 運転「切」時刻

オプションセンサー の設定 ※

※オプションセンサーの設定は各センサーの取扱説明書「初期設定」の項目を参照ください。
※セットボタンを押すことで設定が決定(変更)されます。

マニュアル運転の設定 (フィトンチッドがない場合) 手順


タイマー設定時間とセンサー感度の設定をする

例: A運転の設定時間を9:00~16:00、センサー感度の設定をHO3、 B運転の設定時間を9:00~16:00、にする場合。

A運転「入」時刻設定



1. **設定**を押すと、液晶表示部にタイマー「入」 時刻が点滅表示されます。





以後の操作は、とかったまま行います。

- **時**+と**分** を押して9:00に合わせます。
 - ※ 😝 と 🕱 は長押しすると早送りされます。

A運転「切」時刻設定








- 4. **時**+と**分** を押して16:00に合わせます。
 - ※ 😝 と 🕱 は長押しすると早送りされます。

センサー感度設定



(セット)を押すことでタイマー 「切」 時刻が設定され、 同時にセンサー感度が点滅表示されます。



設定推奨値

北海道 ~東北

H01~ H03

中国・東海~関東・東北

H02~H05

沖縄

H04~

H05

ハイブリッドセンサーを一度も接続していない場合 は、センサー感度の設定はできません。

- (時)+と(分)-を押し(HO3)または(HO4)に合わせます。
- ※(b)+と(分)-を押す度に各数値に切り替わります。

センサー感度値と排気ファンの動作は、下記の通りです。



※排気ファンの効果を多く望む時や床下内の湿気が 多い場合 HO4 HO5 または HO0 に設定を変更 してください。

HOO はセンサーによる制御をしません。


(セット) を押すことでサンサー感度が設定されます。 同時に現在時刻が表示され、設定完了です。

B運転「入」時刻設定

九州~四国

H03~H05






- (時)+と(分)- を押して9:00に合わせ ます。
- ※ **(時)** と **(分)** は長押しすると早送りされます。

B運転「切」時刻設定





- 10. (セット) を押すことでタイマー「入」時刻が設 定され、同時にタイマー「切」時刻が点滅 表示されます。
- (時)+と(分)- を押して16:00に合わせ ます。
 - ※ **(時)** と **(分)** は長押しすると早送りされます。
- **((ﺳサ)**を押すことでタイマ「切」時刻が設定 されます。
- ・出荷時およびリセット後は自動でタイマー設定時間 A運転10:00~15:00、 B運転12:00~17:00、センサー感度「H03」に設定されます。
- ・タイマーの「入」時刻と「切」時刻は同じ時刻に設定できません。

11.リセット

リセット・・・・ 変更した設定を初期値にもどします。

※リセットする前に現在の設定をメモしておくと再設定をスムーズに行えます。

設定時間の初期化およびおかしな動作が発生した場合、リセットボタンを細いピンなどで押してください。


リセットボタンを押した場合、次の動作を行います。

●3秒間全表示点灯後 ⇒ 数字表示点滅 ⇒ 他のボタンを押すと点灯

リセット後は自動で以下の設定になります。				
時計の設定	0:00に設定されます。			
モードの設定	ハイブリッド運転の停止モードに設定されます。			
ハイブリッドセンサー入力	解除されます。			
	ハイブリッド運転	А	時間	10:00~15:00
			センサー感度	H03
タイマー時間と		В	時間	12:00~17:00
センサー感知の設定値	マニュアル運転	А	時間	10:00~15:00
			センサー感度	H03
		В	時間	10:00~15:00
点検表示	解除されます。			
異常センサーの設定	OFFに設定されます。センサー付きの場合は再度設定し直してください。			
床下浸水センサーの設定	OFFに設定されます。センサー付きの場合は再度設定し直してください。			

12.取付概要


タービン・ユニットの取付位置関係は以下の図のようになります。



換気扇本体の取付方法は、換気扇の取扱説明書をご覧ください。

13.ハイブリッド・コントローラーの取付


.壁面(パネル)への取付




ハイブリッド・コントロー ラーは操作しやすい高さに 取り付けてください。

ハイブリッド・コントロ ーラーを壁面のパネルな どに取り付ける場合、左 図のように通信ケーブル ・電源ケーブル・V V F ケーブルを配線します。


※一般のスイッチボックス を利用しての取り付けも 可能です。



1.ハイブリッド・コントローラーの端子力 バ一固定ねじ(ϕ 3×10)を取りはずし、 端子カバーを開きます。



2. 裏面入線用ノックアウトをカッター等で きれいに取りはずしてください。



ノックアウトを取りはずした後にコー ド・ケーブルを傷つけないようにしてく ださい。

裏面入線用ノックアウト

穴あけ寸法図(mm)


83.5 20.5 **√**19 22 17.5 20.9


3.左図の穴あけ寸法図を参照して裏面入 線用・ハイブリッド・コントローラー取 付用の穴をパネルにあけてください。

ハイブリッド・コントローラー 取付用ねじ穴

※一般のスイッチボックスの固定用ねじ穴の ピッチと同じです。

裏面入線用ノックアウト を取りはずした穴






なベタッピンねじ(ø3.5×40)


- 4.ハイブリッド・コントローラ 一取付用の穴に付属のなべタ ッピンねじ(3.5×40) で締 め付け、固定します。
- ※パネルなどの壁面に取り付け る際は、付属のプラスチックア ンカーを使用してください。

2.柱等(木部)への取付



ハイブリッド・コントローラー は操作しやすい高さに取り付け てください。

ハイブリッド・コントローラー を柱等(木部)に取り付ける場合 左図のようにV VFケーブル・ 通信ケーブル・横P付コードを 配線します。




端子カバ一固定ねじ $(\phi 3 \times 10)$



- 1.ハイブリッド・コントローラーの端子 カバー固定ねじ(ø3×10)を取りはず し、端子カバーを開きます。
- 2.表面入線用ノックアウトを取りはずして ください。

ノックアウトを取りはずした後にコー ド・ケーブルを傷つけないようにしてく ださい。

3.ハイブリッド・コントローラー取付用の穴に付属のなべタッピンねじ(φ3.5×40)で締め付け、固定します。



-なベタッピンねじ(ϕ 3.5×40)

※柱等(木部)へ取り付ける際は、付属のプラスチックアンカーは使用しません。

排気側の換気口

給気側の換気口

14.ハイブリッドセンサーの取付


1.ハイブリッドセンサーの取付位置


取付例

● ハイブリッドセンサーは、 排気型換気扇を取り付けた 換気口(排気側)とは逆側の 換気口内側(給気側)に、セ ンサーが外気に触れる位置 に取り付けてください。

直射日光や雨があたる場所には取り付けないでください。

注意





・排気型換気扇の近くにはハイブリッドセンサーを取り付けないでください。


- ・通信ケーブルを傷つけないでください。
- ・接続端子部やセンサー部に砂やほこり等が入らないよう に取り付けてください。

2.ハイブリッドセンサーの取付方法

ハイブリッドセンサーを付属の 丸木ねじ(ϕ 3.1×20) に引っか けます。

1.付属の丸木ねじのねじ山部分まで締め付けます。


2.ハイブリッドセンサーのセンサー 部が外気に触れるよう換気口の 内側に引っかけます。 ゆるい時は再度締め付けます。



3.ハイブリッドセンサーの結線方法

1.ハイブリッドセンサーのコント ローラ端子の保護シールをはが します。

2.ハイブリッドセンサーのコント ローラ端子に、専用の通信ケー ブルをカチッと音がするまでし っかり差し込みます。



19



注意

- ・ハイブリッドセンサーを取り付ける際は、正確に水蒸気量を測定するため、センサーが外気に触れるように取り付けてください。
- ・直射日光や雨のあたる場所には取り付けないでください。

15.結線方法

1.電線の準備

適合電線:単線 ϕ 1.6mm 600Vビニル絶縁電線をご使用ください。


注意

・不適合な電線の使用は火災の原因になります。

2.電線の加工

単線を使用する場合

・電線の皮むき長さは10±1mmにしてください。



より線を使用する場合


適合電線:より線 0.75~1.65mm²(付属横P付コード使用の場合)

- ・付属の丸型圧着端子をご使用ください。
- ・電線の皮むき長さは端子筒部より1mm出るようにしてください。



・はんだあげ線は絶対に使用しないでください。






【ご注意】

丸型圧着端子は専用工具〔推奨:(株)ニチフ製 NH-11、NH-32)にて圧着してください。

3.端子への接続

配線 図



ハイブリッドヤンサーへ

左図、下図を参照して、間違い のないようしっかり接続してく ださい。

通信ケーブルは抜け止めフックがかかるまでしっかり差し込んでください。

VVFケーブル(3心) (単線 φ1.6mm 600V)

接続時の注意

この壁から裸線が 露出しないように してください。

にかまないこと。

電線端子の座金が被覆

端子台断面図

ねじは適正トルクで _確実に締付けてくだ _さい。

適正締付けトルク

12.2~16.3kg·cm

単線の先端が端子台に当たるまで完全に差込んでください。



- ・1つの端子に圧着線を3本以上接続しないでください。
- ・不完全接触による発熱・火災の原因になります。
- ・5年に1回程度ゆるみなど生じてないか定期点検をする事をおすすめします。

4.配線の確認

- 配線終了後、ハイブリッドセンサーとハイブリッド・コントローラーの結線が正しいことを十分ご確認ください。
- 負荷回路を短絡させるとハイブリッド・コントローラーの故障原 因となります。
- ハイブリッドセンサーの「通信中ランプ」の点滅をご確認ください。 ハイブリッドセンサーとハイブリッド・コントローラーが正しく 接続されていると、ハイブリッドセンサーの「通信中ランプ」が 点滅します。

5.現在の設定を確認する場合

- タイマー「入/切」時間・センサー感度レベル・オプションセンサー「入/切」の設定確認は (また) を押しながら (を押) を押す事で確認できます。
- オプションセンサー(床下浸水センサー・異常センサー付換気扇) の初期設定は **七刀** になっています。



※オプションセンサーを取り付けてない場合

16.定格一覧

定格電圧	AC 100V		
定格周波数	50/60Hz		
定格消費電力	2.0W		
回路構成	A/B 2出力(共通端子:1ヶ 出力端子:2ヶ)		
センサー入力	1入力(専用通信ケーブル使用)		
抵抗負荷	A・B各10A ※但し、合計10A超えないこと		
接点構成	単極単投 ○-0′○-0		
モータ負荷	255W(撹拌型 38W×6台=228W)		
動作周期	24時間制		
時間精度	±15秒/月(25℃にて)		
停電補償時間	5年間		
使用場所	屋内		
使用周囲温度	-10℃~+50℃(氷結なきこと)		
使用周囲湿度	85%Rh以下 (結露なきこと)		
山力時丰平	『A』LED (橙)表示		
四小母交小	『B』LED (黄)表示		
電源時表示	『電源』LED (緑)表示		
点検時表示	『点検』LED (赤)表示		
ハイブリッド運転	2動作(入時刻 1回, 切時刻 1回) 水蒸気量制御あり(ハイブリッドセンサー使用時)		
マニュアル運転	2動作(入時刻 1回, 切時刻 1回) 水蒸気量制御あり(ハイブリッドセンサー使用時)		
ブリッド・コントローラー質量	約230g		
ブリッドセンサー質量	約50g		
	定格周波数定格消費電力回路構成センサカー抵抗人力抵抗人力抵抗人力抵抗人力。		

製造元 エス·デイ·ケイ 株式会社 〒816-0971 福岡県大野城市牛頸2364-3 SGGビル

コントローラー 対応 感知センサー付換気扇・送風機

このたびは、コントローラー対応、感知センサー付換気扇・送風機をお買い上げいただき、まことにありがとうござい ました。この取扱補足説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

5全 上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明 しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は「死亡または重傷を負う 可能性が想定される」内容です。

(1) 注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または 物的損害の発生が想定されるし内容です。

このような絵表示は、 してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、 必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

施工上の

ご注意

(**) 修理・分解・改造をしないでください。 ◇水や油をかけないでください。

施工点検時には、必ず主電源を切ってください。

感電・火災・故障の原因になります。

↑ 加圧・加熱(40℃以上)をしないでください。 発火・破裂の恐れがあります。

■ 取付工事および電気工事は「電気設備技術基準」「内線規程」に基づいて専門工事店が行ってください。

◇ 次の場所には設置しないでください。

○結露が発生する場所 ○湿気・粉塵の多い場所 ○高周波ノイズ・磁界・電界の強い場所 ○振動や衝撃の発生する場所 ○亜硫酸ガスやアンモニアなど腐食性ガスのある場所


♪ 換気扇・送風機の規格内の電源をご使用ください。

2.製品概要

動作時間帯において換気扇・送風機内への異物混入などで換気扇・送風機のファンがロックした場合、感知センサーが 異常を検出しコントローラーの「点検」表示が点灯および点検ランプが点滅し、警報します。

3.各部の名称





○テストボタンの使用方法

テストボタンを使用する場合は、先の尖った針のようなもので、テストボタンの上にあるシールに穴をあけ、 テストボタンを押してください。

続けてテストボタンを使用する場合は一度電源を切り、1分以上経った後、再度電源を投入し、使用してください。

感知センサーは、本体内に取り付けられています。テストボタンを操作する場合は、ファンの動きに注意してください。 ★ 注意 ・感知でフリーは、今日によっぱっしていること ・連続してテストボタンを使用しないでください。

4.コントローラーの設定

[初期設定]

(必ず初期設定を行ってください。行わない場合機能が働きません)

(設定) ボタンを押したまま (セット) ボタン※を数回押して 異常センサー 🗲 の「入」/「切」設定にします。

②: 大 にする場合 (時)+を押します。

切 にする場合 (分) – を押します。

▶ 異常センサーを作動させる場合は 入の設定にします。

▶異常センサーを作動させない場合は 切 の設定にします。

(ヤット) ボタンを押して設定を完了します。

「点検」表示点滅 「点検」表示点滅 ※異常センサーの 「入」/「切」設定 0 ハイブリッド運転の場合 (リセット 🔾 (設定) 十 (セット) ○職務 の点線 ·A ·B / 押したまま 3回押す マニュアル運転の場合 時計 設定 (לעש + 押したまま 5回押す

「点検ランプ」点滅っ

タイマー

切 表示点灯 ◆ 切り替え ▶ 入 表示点灯

「異常時の対処」

- (1): 換気扇・送風機に異常があるのか、動作を確認してください。
- ②: 専門業者に点検・修理を依頼してください。

[異常警報の解除手順]

- (ヤット) ボタンを3秒以上長押ししてください。
- ②: 液晶表示部の るよびLED表示部の 「点検ランプ」 が消灯します。
- (3): 異常警報前のモードに再設定します。

異常検出時には異常センサーの「異常警報ランプ」が点灯します。 「異常警報ランプ」は換気扇・送風機への電源供給がなくなると 消灯します。 (コントローラーの異常警報は解除されません) また、異常のある換気扇を点検・修理に出す前にコントローラー の異常警報を解除した場合は、ふたたび異常警報されません。



「点検」表示点灯 -

5施工方法

換気扇・送風機に付属の取扱説明書を参照してください。

必ずオプションセンサー対応のコントローラーを使用してください。 他のコントローラー、タイムスイッチを使用した場合、異常警報することはできません。

6.仕

定格電圧	AC 100 V	使用周囲温度	-5 ~ 40 ℃ ※氷結なきこと
定格周波数	50 / 60 Hz	使用周囲湿度	85 %Rh 以下 ※結露なきこと
配線最大長さ	約 100 m ※周囲環境(湿度・温度) により若干異なります	異常警報ランプ	赤色

7.故障かなと思ったら

現象	原 因	処 置
換気扇・送風機が正常に動作しているのに、 コントローラーが異常警報を表示する	異常警報を解除する前に 異常が解消された	異常警報の解除をする ※解除方法は、「コントローラーの設定」 を参照してください
「異常センサー」の異常警報ランプが 点滅していて換気扇・送風機が停止して いるのにコントローラーの異常警報が 表示されない	換気扇・送風機および 異常センサーの異常です	換気扇・送風機を点検・修理してください ※専門業者に問い合わせてください

HOPISB5-0609-2